

TRZY KROKI DO...

ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH



KROK I. Zanim przystąpisz do realizacji swojego zamierzenia

Problem zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych zazwyczaj dotyczy ich ilości i wystarczającej pojemności odbiornika. Istnieje różnica między zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych a ich odprowadzeniem, a rozróżnienie to ma

znaczenie zarówno techniczne, jak i prawne.

Zagospodarowanie wód opadowych oznacza ich zatrzymanie, wykorzystanie lub wprowadzenie do środowiska w sposób, który nie powoduje zwiększenia odpływu poza teren inwestycji. Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych obejmuje m.in. retencję, rozsączanie, wykorzystanie do celów gospodarczych, infiltrację czy rozprowadzenie na terenie własnej działki. Takie działanie

zazwyczaj nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do odbiornika, którym może być rów, ciek, kanalizacja deszczowa, jest traktowane jako usługa wodna i wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z ustawą Prawo wodne odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte

systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast – jest klasyfikowane jako usługa wodna, na którą wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Kiedy odprowadzasz wody opadowe w trakcie realizacji inwestycji, czyli w trakcie jej budowy, również możesz potrzebować zgody wodnoprawnej. Pamiętaj wówczas, że odprowadzanie wód z wykopów budowlanych wymaga zgłoszenia wodnoprawnego. Nie jest istotne, czy wody te pochodzą jedynie z deszczu, a przecież mamy suszę, i czy przewidziane przez ciebie zabezpieczenie wykopów jest w 100 proc. skuteczne. Odprowadzasz nadmiar wód z wykopu – musisz posiadać zgodę.

KROK II. Niezbędne dokumenty

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do odbiornika wydaje się na wniosek: <https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wzorwniosku-o-wydanie-pozwolenia-wodnoprawnego>. Uzyskasz je we właściwej jednostce Wód Polskich – w najbliższym Zarządzie Zlewni. Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 330,07 zł i wnoszona powinna być na konto Wód Polskich.

Zgłoszenie wodnoprawne na odprowadzanie wód z wykopów budowlanych wydaje się na

wniosek <https://www.gov.pl/web/wody-polskie/zgloszenie-wodnoprawne>. Zgodę na realizację (a w zasadzie brak sprzeciwu) uzyskasz we właściwej jednostce Wód Polskich – w najbliższym Nadzorze Wodnym. Opłata za wydanie zgłoszenia wodnoprawnego wynosi 132,33 zł i wnoszona powinna być na konto Wód Polskich.

KROK III. Roboty i eksploatacja

O konieczności zagospodarowania wód opadowych pisaliśmy już wielokrotnie, zarówno w kontekście retencji i zatrzymywania wody, jak i zmian stosunków wodnych.

W wydaniu z 9 marca 2023 r. <https://wodnesprawy.pl/trzy-kroki-do-pozwolenia-na-zrzut-wod-opadowych-w-miescie/> pisaliśmy o możliwości uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wód opadowych do odbiornika, np. potoku, rzeki lub rowu, lub bezpośrednio do ziemi, np. za pomocą studni chłonnej. Pisaliśmy też o konieczności zagospodarowania wód opadowych na terenie działki własnej, a nie sąsiada <https://wodnesprawy.pl/trzy-kroki-do-prawidlowego-odprowadzania-wod-opadowych/>.

Zachęcam również do zapoznania się z artykułem <https://wodnesprawy.pl/trzy-kroki-do-zagospodarowania-wod-opadowych/>, w którym przedstawiliśmy możliwe sposoby zagospodarowania i odprowadzania wody opadowej i związane z tym opłaty za ich odprowadzanie.